

測量計算・電子野帳 (TS)

A-SurveyAd

Android

エース プロジェクト

2025/08


Ver 5.0.2 にて追加された機能です。

- ・測距中に音を鳴らす

1、 測距中に音を鳴らす

要望がありましたので、追加しました。

現在、「測定」ボタンや「登録」ボタンで、測距している間は、A-AdBは無音です。



開始時に“測定開始”
データを受信完了時に “測定 OK”
取得出来なかった場合に、“タイムアウトエラー”
この間は、無音です。
今回、一定間隔で音を鳴らします。
“ピッピッ”、“”ピッピッ” 又は”測定中”、“測定中”
と指定間隔です。

割り込み処理をしています。
BlueTooth によるデータ取得に影響は無い事を
確認しました。

「放射トラバース」
「杭打ち」
「後方交会(放射法)」
「後方交会(2 円の交点)」
「境界点間測量」
「対回観測」
「野帳観測・入力」
の、測距中に音が鳴ります。

全ての測量機で、使用できます。

<——— チェックを付けます。
間隔は、秒単位です。
2，3 秒が良いかと思います。
試してください。

「連続測距」では、未対応です。

“測定開始”、“ピッピッ”、“”ピッピッ”、・・・“測定 OK”
又は
“測定開始”、“測定中”、“”測定中”、・・・“測定 OK”
の音声案内になります。