

測量計算 (TS・GPS)

A-SurveyPC

Windows

エース プロジェクト

2024/03

Ver2.67.2 で追加、された機能を説明します。

- ・パスワード方式ライセンスの移動が可能に

1、パスワード方式ライセンスの移動が可能に


Ver2.63.5 にて、パスワード方式を復活しました。

パスワード方式を、廃止したのは、PC を買い換えた場合に対応できない事です。
OS を再インストール(フォーマットやリカバリ)したとか、PC が壊れたとか・・・
も同じく対応できません。


ですが、この PC 一台でのライセンスで、壊れるまで使えればと割り切って頂けるのであればという事で、パスワード方式を復活しました。

今回は、新しい PC にライセンスを移動する事を可能としました。
現在の PC の OS を再インストール(フォーマットやリカバリ) とか、PC が壊れたとか
は、対応できません。
現在の PC から新しい PC にライセンスの移動なので、現在の PC が動作している事が
前提です。

現在の PC で、ソフトを起動します。
新しい PC にも、ソフトをインストールしておいてください。




キーボードの [\[BackSpace\]](#) キーを押してください。
「ライセンス移動」ボタンが表示されます。



「ライセンス移動」ボタンを押すと、下記の画面になります。

説明はこの画面のとおりです。

入力した ID が間違えた状態で、「確認」ボタンを押した場合
戻す事は出来ませんので、ID の入力に間違いがない事を確認してください。



A-SurveyPC ライセンス移動

このPCから新しいPCにライセンスを移動します
新しいPCにソフトをインストールしIDを
ここに入力します。
「確認」ボタンで新しいPCのキーが表示されます。
新しいPCにこのキーを入力してください。
「確認」ボタン押すと、このPCでは起動不可になります。

新PCのユーザID

新PCのキーNO

これで新しい PC にライセンスの移動ができます。
同じ操作を、新しい PC で行えば永遠に使用できます。

また、現在の PC に戻すのも同じ手順で出来ますね。
例えば、現在の PC の調子が悪いので、違う PC にライセンスを
移動しておいてから、使用していた PC を初期化して再度 OS を
インストールした場合など。

今回のライセンス移動は、ユーザ様が単独で行えます。
当方への連絡などは不要です。

対回観測オプション
自動対回オプション
も自動で、引き継がれます。

パスワード方式は、ヘロン展開図オプション には、未対応です。

USB, SD, MicroSD ライセンスの方は、無関係です。

「終了」ボタンを押すと、現在の PC の方は、ライセンスが失効します。

